



Rua Azevedo Júnior, 77
Brás - São Paulo - SP - Brasil
Cep 03040-020
Fone 11 3208 1531



AIR BY FUEL METER

Produto desenvolvido para indicar a relação AR / COMBUSTÍVEL a partir de um sinal enviado por uma sonda lambda.

LIGAÇÃO:

- **Vermelho:** +12 volts - Ligar ao positivo da ignição
- **Preto:** Terra - Ligar ao negativo da bateria
- **Branco:** Sinal - Ligar ao sinal proveniente da sonda lambda, normalmente um fio preto

Valores de tensão em função do Led Aceso

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1- 0.00 volts
- 2- 0.20 volts
- 3- 0.30 volts
- 4- 0.45 volts
- 5- 0.50 volts
- 6- 0.65 volts
- 7- 0.75 volts
- 8- 0.80 volts
- 9- 0.90 volts
- 10- 1.05 volts

Departamento técnico: (11) 3208 1531
his@his-power.com.br
web site: www.his-power.com.br